


## Instructions de montage et de nettoyage des stores

Les vis et éventuelles chevilles à utiliser dépendront du type de fixation du store (plafond, mur, encadrement). Utilisez des vis à tête plate.

### FIXATION SUR MUR OU PLAFOND



- Vissez les renforts sur une ligne droite (1, 2)
- Le châssis supérieur ainsi que le rideau doivent être placés sur le côté extérieur (face à la pièce).
- Accrochez le châssis supérieur aux renforts en l'inclinant légèrement vers l'avant ; appuyez jusqu'à entendre un « clic » (3-4).

### FIXATION SANS PERCAGE



- Sortez les supports et les renforts de l'emballage
- Visser le renfort sur le support avec les vis fournis et enlever le cache
- Poser les fixations sur le battant de votre fenêtre et fixer à l'aide d'un tournevis. Remettez le cache
- Accrochez le châssis comme indiqué ci-dessus

### NETTOYAGE

- Abaissez le store jusqu'à sa position la plus basse
- Détachez les clips du store
- Enlevez les baleines du store
- Détachez le tissu de la bande Velcro au niveau du châssis supérieur
- Nettoyez le store à maximum 30 °C
- Il est possible de faire sécher le store sur son châssis à l'aide de la bande Velcro
- Une fois le store sec, replacez les baleines dans les anneaux prévus à cet effet
- Fixez les clips de manière à pouvoir les relier aux cordelettes suspendues au châssis supérieur. Étirez le tissu à fond afin d'éviter les plis. ATTENTION : les baleines sont un rien plus petites que la largeur du store

### Remarque sur les risques de strangulation

- Pour éviter tout risque de strangulation, des produits avec chaînes à perles comme éléments de commande doivent être maintenus hors de portée des jeunes enfants.
- Les lits, les meubles, etc. doivent être installés à distance des éléments de commande.
- Ne pas lier les éléments de commande afin d'éviter la formation de boucles.

